



## ***AULOS BOOKSHELF***



***MANUEL D'UTILISATION***

*Cher Client.*

*Nous vous remercions de la confiance que vous venez de témoigner par l'acquisition des enceintes HEIL A.M.T. fabriquées avec les techniques les plus récentes.*

*Les AULOS Bookshelf représentent un mariage harmonieux de la technique et de l'esthétique.*

*Leur élégance n'a d'égal que leur perfection technologique qui vous garantit une qualité d'écoute exceptionnelle de vos musiques préférées et que nous vous souhaitons agréable pendant de nombreuses années.*


### **Consignes de sécurité**

Les AULOS Bookshelf ont un rendement les destinant à des amplificateurs à transistors d'au moins 2 x 40 W ou d'amplificateurs à tubes d'au moins 2 x 10 W.

Quelle que soit sa puissance, ne faites jamais fonctionner l'amplificateur qui alimente vos enceintes en réglant son volume au niveau maximum : il écrête et génère alors un taux élevé de distorsions qui risque d'endommager certains composants des enceintes.

### **Connexion des enceintes**

Les Aulos peuvent être alimentées en simple câblage, en bicâblage ou encore être biamplifiées.



**En simple câblage** : avec une paire de câbles de qualité, connectez les bornes de sortie + (rouge) et - (noir ou blanc) de chaque canal de l'amplificateur respectivement aux bornes + (rouge) et - (noir) situées à l'arrière de l'enceinte correspondante à ce canal.

Faites de même pour l'autre enceinte avec une seconde paire de câbles.

**En bicâblage** : ôtez les cavaliers (straps ou jumpers), reliant deux à deux les quatre bornes de chaque Aulos. Vous rendez ainsi indépendants les deux borniers. Chaque bornier vous donne accès à chacun des deux haut-parleurs de chaque Aulos. Deux paires de câbles sont nécessaires pour relier chaque enceinte à l'amplificateur en reliant, comme en simple câblage mais en double, le bornier de chaque haut-parleur à celui de l'amplificateur correspondant au canal de cette enceinte.

Dans les deux cas, respectez la même polarité, le même sens de connexion sur les deux borniers et sur les deux enceintes pour que celles-ci soient en phase.


**En biamplification** : deux amplificateurs stéréo sont nécessaires. Les cavaliers doivent être enlevés. Chaque haut-parleur de chaque enceinte est connecté par une paire de câbles au bornier d'un seul canal d'un des deux amplificateurs.

### ***Placement des enceintes***

Les Aulos sont des enceintes compactes qui gagneront à être posées chacune sur un support d'environ 60 cm de hauteur afin que les transducteurs Heil A.M.T. reproduisant les fréquences médium et aiguës soient approximativement à la hauteur des oreilles d'un auditeur assis.

Les enceintes pourront être placées à une distance de 30 à 50 cm du mur arrière ou des murs latéraux. Il est préférable de ne pas placer chacune à la même distance du mur arrière que de la paroi latérale la plus proche. Le placement à proximité d'une ou des parois, ou en encoignure, aura pour effet de renforcer le niveau de certaines fréquences graves au détriment de l'équilibre et de la précision de la reproduction.

Même si l'angle de dispersion des transducteurs A.M.T. est largement ouvert, ce qui rend la position d'écoute moins critique, la place privilégiée de l'auditeur se situe au sommet d'un triangle isocèle ou équilatéral constitué par la tête de l'auditeur et les deux enceintes.



### ***Entretien.***

Vos enceintes ne nécessitent pas d'entretien particulier. Le dépoussiérage peut être effectué avec un plumeau ou un tissu microfibre, légèrement humidifié pour enlever les éventuelles tâches.

Les produits habituels d'entretien du bois conviennent pour le coffret mais pas pour les haut-parleurs qu'il est vivement recommandé de ne pas toucher.

### ***Caractéristiques***

Type : enceinte compacte deux voies, bass-reflex à double événement frontal

Haut-parleurs : médium/aigu Heil A.M.T. et de Ø 16 cm pour le grave

Fréquence de raccordement : 1050 Hz

Bande passante : 45 Hz à 23 kHz

Sensibilité : 91 dB/1W/1m

Impédance nominale : 4 ohms

Dimension (LxHxP) et poids : 205 x 392 x 275 mm ; 9,9 kg

### ***Garantie.***

Les enceintes Heil A.M.T. sont garanties sur leur fonctionnement pour une durée de 5 ans.

Cette garantie ne couvre que la réparation des défauts de fabrication. Elle ne couvre pas les défauts résultants d'une usure normale ou d'une utilisation non conforme aux présentes instructions ni les dommages qui pourraient être occasionnés par une utilisation abusive des haut-parleurs Heil A.M.T.

Toute intervention effectuée sur l'enceinte par une personne non autorisée rend caduque la garantie.

Les réparations ne doivent être effectuées que par un personnel autorisé et par l'intermédiaire du revendeur ou de l'importateur.



## AULOS BOOKSHELF

### CARTE DE GARANTIE

Numéro de Série :

.....

### Acquéreur

Nom :

.....

Adresse :

.....

.....

Date d'achat :

.....

### Revendeur

Nom :

.....

Adresse :

.....

.....

### ATTENTION !

Pour valider la période de garantie pleine de **5 ans**, renvoyez cette carte de garantie complétée à **TECSART**, accompagnée d'une copie de la facture d'origine, dans les **20 jours** après votre achat.

La garantie est annulée en cas d'intervention étrangère à nos services.



**Technology Science & Art SARL**  
6 Allée Pierre Jabez Hélias  
77600 BUSSY SAINT-GEORGES  
☎ 01 64 66 78 06  
[www.tecsart.fr](http://www.tecsart.fr)